

Art. Nr.	Bezeichnung	Gehäuse	Anlagespannungs kontrolle	Max. Spannung Volt	Ladeenergie Joule	Maximale entladdeen. Joule
36093	Ziwi – N400	Groß	Ja	4,8KV	1,0	0,7

-Leistungsaufnahme 5 Watt pro Stunde (219 K-Watt / Jahr)

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

N-Z

1	Kontrollleuchte	
2	Stromphase mit maximaler Energie	
3	Erdphase	
4	Netzkabel 230V ~	
5	Befestigungsbohrung	
6*	Stromphase mit reduzierter Energie	

*gerätespezifisch

Nicht für Stalleinsatz geeignet
Anschluss an 230 V ~!

* Maß: Länge 28cm Höhe 20cm Breite 9,5cm*

a.) Montage

Befestigungsbohrungen (5) dienen zur Wandmontage. Das Gerät muss an einer senkrechten, feuerfesten Wand mit dem Netzkabel nach unten montiert werden, siehe obiges Bild. Bei Außenmontage muss das Gerät zusätzlich vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Gerät **ohne** Anschluss am elektrischen Taubenabwehrsystem in Betrieb nehmen. Blinkt die Kontrollleuchte (1) nun rot oder grün, ist das Gerät funktionsfähig. Blinkt die Kontrollleuchte (1) nicht, muss erst die Netzspannung bzw. die Netzzuleitung überprüft werden. Kann kein Fehler gefunden werden, sollte das Gerät von einem Fachmann überprüft werden.

c.) Funktionsbeschreibung mit angeschlossener Taubenabwehranlage

1. Stromphase(+) und Erdphase(-) anschließen 2. 230V-Netzkabel einstecken			
Kontroll- leuchte (1)	Funktion	Anlagespan- nung	Bemerkungen
3. blinkt grün	TA-E.Anlage ist in Ordnung	> 2500 V = Mindestanforderung	Taubenabwehranlage in Ordnung! (Voraussetzung : Die Anlage hat keine Unterbrechung)
4. blinkt rot	<u>Fehler</u> : fehlerhafte Erdung	< 2500 V = nicht ausreichend	<u>Fehlerbild</u> : Spannung am Erdphase > 1000 V Siehe mögliche Fehlerquellen in der beigefügten Bedienungsanweisung (Figur 2, S. 5)
	<u>Fehler</u> : Plusphase hat Erdphase Verbindung (überbrückt -- falsche Anschluss)		<u>Fehlerbild</u> : Niedrige Zaunspannung, keine überhöhte Spannung am Erdstab Spannung am Plus messen : Mindestwert: 2500V an jeder Stelle der TA-E Anlage Siehe mögliche Fehlerquellen in der beigefügten Bedienungsanweisung (Figur 2, S. 5)
5. blinkt nicht	Gerät nicht in Ordnung		Siehe oben: b.) Funktionsprüfung des Gerätes

Für dieses Gerät gilt eine 3-jährige Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!

Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung

SERVICE-Adressen:

Deutschland: AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG, Karl-Maybach-Str. 4, 88239 Wangen-Schauwies, Tel-Nr. 07520-9660-0 (Garantiegeber)

Österreich: Kerbl Austria Handels GmbH – Verkauf/Beratung - : Tel.-Nr. 0463-35-197-0

Reparaturen: Kunden Service Center, Siriusstrasse 32, 9020 Klagenfurt, Tel.-Nr. 0463-35197-21